

Speedflow Triple Controller

Die Menüführung im Digitalbetrieb ist identisch zum WireOrLess Controller

Lesen Sie hierzu unter WireOrLess weiter

Das rechte Potentiometer (Bremsen) ist nur AKTIV im analogen Betrieb mit der Power Base.

Die Inbetriebnahme der optionalen Power Base wird in Kürze hinzugefügt.

From:

<https://wiki.frankenslot.de/> - Frankenslot Wiki

Permanent link:

https://wiki.frankenslot.de/anleitung/speedflow_triple?rev=1619217558

Last update: **2021/04/24 00:39**

